

INSTRUKTIONSMANUAL

AKUSTIKDÄMAPNDE TAPET



PRODUKTKONTROLL

- Kontrollera beställningen: färg och mönsterpassning
- Om tapeten är mönstrad, kontrollera att mönstret stämmer överens mellan våderna innan du börjar sätta upp den (längst ner på respektive våd hittar du vådnummer)

MONTERING

1. Se till att väggen är helt ren och jämn.
2. Applicera rikligt med tapetklister [non woven] direkt på väggen i ett jämnt lager. Kom ihåg hörn och kanter.
3. Sätt upp första våden rakt och jämnt. Detta är viktigt för ett snyggt slutresultat.
4. Använd tapetsax för att [vid behov] klippa i tapeten – klipp i linje med de givna strecken för att undvika fransning.
5. Om tapetklister hamnar på tapetens framsida, torka bort med en torr svamp eller trasa.

REKOMMENDATIONER & ÖVRIG INFORMATION

- Tapeten kan även monteras i taket för ytterligare akustikdämpning.
- För bästa effekt: montera tapeten på motsatta väggar i rummet.

Tänk på att
tapetklister
torkar snabbt!
Applicera klister
per vådyta vart
efter du
tapetserar.